ATENDIMENTO ATLASMAQ

A **ATLASMAQ** conta com representantes e assistência técnica nas principais regiões do Brasil, além de sua loja localizada em São Paulo, onde você poderá contar com todos os serviços **ATLASMAQ**.

Lojas ATLASMAQ
São Paulo - SP

Assistência Técnica
Atendemos em todo o território nacional.

Clientes em todo o território nacional.

Representantes
Bahia
Brasília
Ceará
Goiânia
Maranhão
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso
Minas Gerais
Paraná
Pernambuco
Rio Grande do Sul: Porto Alegre
Rio Grande do Sul: Serra Gaúcha
Rio Grande do Norte
Santa Catarina
Sergipe

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

Nossa linha de Fresadoras Ferramenteiras passa por rigorosos testes de funcionamento onde são inspecionados os componentes mecânicos, hidráulicos e elétricos, além de níveis de vibração e ruído. Efetuamos análises de dureza e geometria da máquina para obter a melhor performance e qualidade de nossos produtos para a sua empresa.

ATLASMAQ SERVICE

A **ATLASMAQ SERVICE** é uma das vantagens oferecidas pela **ATLASMAQ**. Possuímos um departamento de assistência técnica e outro de reposição de peças, com uma frota de veículos e uma equipe altamente capacitada para prestar atendimento personalizado, garantindo agilidade na troca e substituição de peças, evitando atrasos em sua produção. Atendemos em todo o território brasileiro e também no exterior.

O serviço **ATLASMAQ** SERVICE pode ser solicitado através do nosso site. Acesse o site da **ATLASMAQ** e clique no botão assistência técnica no menu superior. Na tela que abrirá, você irá visualizar do lado esquerdo um menu (como o da foto ao lado), clique em "formulário de solicitação", preencha o mesmo e envie.

Assistência Técnica
- Formulário de Solicitação
- Certificado de gar
- Termos de serviç
- Impressão do Fo Solicitação

Estoque para reposição de peças ATLASMAQ

DADOS TÉCNICOS	FER-50A5	FER-40A3 BIG (800) ANG / FER-40A3 BIG (1000) ANG	FER-40A3 PREMIUM / FER-40A3 G (800)	FER-4022 (600) / FER-4022 G (800) / FER-4022 G(800)ANG / FER-4022 G(800)ANG	FER-40CL (600) / FER-40CL G (800) / FER-40C(800)ANG / FER-40CL G(800)ANG	X6325A 54" / X6325D 54"	X6323A 42" / X6323A 49"	XZ7590CW	UNID.
Dimensões da mesa	1370 X 160	1520 X 200	1250 X 320	1520 X 200/1370X160	1520 X 200/1370X160	1370 X 254	1100 X 295/1370X200	820X240	mm
Curso longitudinal	1300	800/1000	800	600/800	600/800	950	650/840		mm
Curso transversal	500	300	300	300	300	300	400/420	305	400	mm
Curso vertical	450	500	500	400	400	450	450	450	350	mm
Carga máxima sobre a mesa	400	300	250	250	250	200	200	200		kg
Tipo de guia	------	Quadrado	Quadrado	Fixo de Ancoragem	Fixo de Ancoragem	Fixo de Ancoragem	Quadrado	Quadrado	Fixo de Ancoragem	----
Inclinação da mesa	+/- 30°	+/- 45° (ANG)	----	+/- 35° (ANG)	+/- 35° (ANG)	+/- 35° (ANG)	----	----	----	GRAUS
EIXO VERTICAL										
Cone ISO	40	40	40	40	40	40	40	30/40	40	----
Número de velocidades	18	8	8	8	8	8	Variável	Variável	8	----
Níveis de velocidades	83 – 1440	108 –2400	72 – 1800	108 –2400	108 –2400	140 –2100	140 –4000/60 – 1600	68 –4200	140 –2100	rpm
Curso do manguito	150	150	150	150	150	150	150	150	150	mm
Distância entre o eixo e a superfície da coluna	200 –700	200 –790	190 –1000	200 –1000	200 –1000	200 –1000	140 –1000	170 –1400	200 – 950	mm
Sistema de Lubrificação Manual		SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	mm
Inclinação do cabeçote (lateral e frontal)	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°/+/- 45°	+/- 90°/+/- 45°	+/- 90°	GRAUS
EIXO HORIZONTAL										
Cone ISO	40	40	40	40	40	40	----	----	40	----
Número de velocidades	12	12	12	12	12	12	----	----	----	----
Níveis de velocidades	60 – 1980	48 – 1568	48 – 1560	48 – 1560	48 – 1560	48 – 1560	----	----	70 – 1620	rpm
Distância entre o eixo horizontal e a superfície da mesa	0 – 350	50 – 450	0 – 290	0 – 350	0 – 350	0 – 350	----	----	100 – 480	mm
MOTORES										
Motor do eixo vertical	5	3	2	3	3	3	3/5	3	2	hp
Motor do eixo horizontal	5.4	3	3	3	3	3	----	----	3	hp
Motor de avanço longitudinal e transversal da mesa	1	0.75	1	0.5	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5	hp
Motor de avanço vertical da mesa	1.5	1	1	----	----	----	----	----	----	hp
AVANÇOS										
Avanço automático do eixo X	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	----
Avanço automático do eixo Y	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	----	----	----	----
Avanço automático do eixo Z	----	SIM*	----	----	----	----	----	----	----	----
Movimentação do eixo Z motorizada	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	----	----	----	----	----
Avanço rápido da mesa***	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	----	SIM	SIM	SIM	----
Avanço automático do eixo árvore (manguito)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	----	SIM	----	----
DIMENSÕES E PESO										
Comprimento	2220	1720	1380	1868	1880	1680	1810	1800	1708	mm
Largura	1750	1750	1420	1570/1720	1570/1720	1570/1720	1880	1700	1500	mm
Altura	2380	2330	2150	2150	2150	2758	2235	2010	1918	mm
Peso líquido aproximado	3340	1800	1550	1460/1620	1460/1620	1460/1620	1660/1780	1700	1193	kg

representante

ATLASMAQ
Atender bem para atender sempre

FÁBRICA E SHOWROOM - SP
Rua Piratininga, 607 - Brás
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3511 3030
www.atlasmaq.com.br

FRESADORAS FERRAMENTEIRAS ATLASMAQ


FER-50A5


FER-40A3 PREMIUM

GARANTIA 1 ANO · ENTREGA TÉCNICA ATLASMAQ · PRONTA ENTREGA ATLASMAQ · TREINAMENTO TÉCNICO ATLASMAQ · FINANCIAMENTO EM 36X · ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO BRASIL

EMPRESA 100% BRASILEIRA

ATLASMAQ
Atender bem para atender sempre

A EMPRESA



Showroom - ATLASMAQ

A **ATLASMAQ** é desde 1998 destaque em todo o mercado metal mecânico nacional. Nossos produtos são fabricados e comercializados para os mais diversos segmentos da indústria. Somos destaque pela qualidade no atendimento aos nossos clientes, oferecendo consultoria personalizada, entrega técnica e treinamento de nossos produtos, além de assistência técnica em todo Brasil. Possuímos uma equipe de técnicos capacitados para oferecer treinamento teórico e prático sobre os procedimentos exclusivos de nossas máquinas.

Assim, a **ATLASMAQ** se consolida no mercado nacional e internacional como a empresa que melhor se relaciona com seus clientes e colaboradores. Graças à qualidade de nossas máquinas e serviços, conquistamos clientes de grande expressão no mercado brasileiro e internacional.

Com a certeza de estabelecer boas parcerias e fazer excelentes negócios, a **ATLASMAQ** é destaque em todo o segmento da indústria nacional e internacional e vem conquistando excelência em tudo que faz. Diferente de outras poucas empresas certificadas do segmento, a **ATLASMAQ** tem seu diferencial, pois seu sistema de gestão da qualidade da empresa é certificado na unidade da Rua Piratininga, 607 – Brás – São Paulo, onde engloba os departamentos de recursos humanos, desenvolvimento, fabricação e produção de máquinas, compras, importação, marketing, montagem de máquinas importadas, locação, comercialização, controle de qualidade e assistência, exigindo de seus fornecedores o mesmo comprometimento e qualidade.

ATLASMAQ
Atender bem para atender sempre

ATLASMAQ, *empresa brasileira presente no mercado desde 1998.*

Linha de montagem das Fresadoras Ferramenteiras ***ATLASMAQ.***

A ***ATLASMAQ*** *conta com um amplo showroom, localizado na Rua Piratininga, 607 em São Paulo, para atender com conforto e qualidade.*

Nossa equipe é treinada e preparada para atendê-lo da forma mais rápida, organizada e eficiente.

CENTRO DE TREINAMENTO ATLASMAQ

O Centro de Treinamento ATLASMAQ foi criado para assegurar aos operadores o trabalho seguro e preciso de nossas máquinas. Com estrutura de uma sala de aula completa, equipada com projetor digital, ar condicionado, com área própria para try out e capacidade para mais de 50 pessoas, possuímos uma equipe de técnicos capacitados para oferecer treinamento teórico e prático sobre procedimentos exclusivos de nossos equipamentos.

ATLASMAQ

Atender bem para atender sempre

FER-50A5

FER-40A4

FER-40A3 PREMIUM



FER-40Z2



FER-40C1



X6325A/D

XZ7550CW



Volante de Avanço
Ajusta o avanço fino do mangote.

Painel de Comando de Operação
Painel móvel completo visando facilitar a operação da máquina.
(FER-40C1, FER-40A4/ PREMIUM, FER-40A4, FER-50A5, FER-40Z2)

Eixo Horizontal
Maior potência e versatilidade para a usinagem de dois eixos simultâneamente.
(FER-40C1, FER-40A4/ PREMIUM, FER-40A4, FER-50A5, FER-40Z2)

Caixa Engrenada
Conta com excelente gama de variações de velocidade de avanço para atender todas as necessidades de trabalho.

Sistema de Segurança
Micro de segurança que evita o acionamento da subida da mesa com a alavanca posicionada para o modo manual
(FER-50A5 , FER-40A4, XZ7550CW)

Barramento Quadrado
Quadrado retificado e temperado que possibilita a usinagem de peças pesadas.
(FER-40C1, FER-40A3/PREMIUM,FER-40A4, FER-50A5, FER-40Z2, X6325A, XK3954A/D)

Reservatório de Lubrificação Centralizada
Lubrifica partes móveis da máquina evitando longas paradas para a lubrificação
(FER-40C1, FER-40A3 PREMIUM, FER-40Z2)

Motor do Eixo Horizontal
Motor independente do sistema de transmissão do eixo horizontal.
(FER-40A3 /PREMIUM, FER-40C1, FER-40A4, FER-50A5, FER-40Z2)

Mesa Inclinável
Mecanismo que inclina a mesa possibilitando a produção de engrenagens helicoidais.
(FER-40C1, FER-40Z2, FER-40A4)

Cabeçote Inclinável
Exclusivo ajuste angular do cabeçote para usinagens especiais.

Volante da mesa Longitudinal
Volante para movimentação e ajuste fino da mesa.
(FER-40C1, FER-40Z2, FER-40A3 FER-40A3 PREMIUM)

Motor do Deslocamento Vertical da Mesa
Agiliza a subida e descida da mesa facilitando a aproximação da peça a ser trabalhada.
(FER-40A4, FER-50A5 e FER-40A3 PREMIUM)

Montagem do Eixo Horizontal
Montagem simples e rápida, transformando o cabeçote vertical articulável em cabeçote horizontal para a fabricação de engrenagens e rasgos.
(FER-40C1, FER-40A3, FER-40A3 PREMIUM, FER-40A4, FER-50A5, FER-40Z2)

Variador de Velocidades
Conta com sistema de polias que possibilitam uma infinita variação de velocidades.
(X6325A, XK3954A e XK3958)

Cabeçote com Inclinação Frontal
Exclusiva versatilidade para garantir o desempenho da sua produção com inclinação frontade de +/- 45°.
(X6325A, XK3954A e XK3958)

Sistema de Avanço
Motor de avanço da mesa, que conta com um sistema de controle de velocidade variável e avanço rápido.
(X6325A, XK3954A e XK3958)

Bandeja
Serve para coletar fluidos de refrigeração e cavacos durante o processo de usinagem.
(FER-40C1, FER-40A3/ PREMIUM, FER-40A4, FER-50A5, FER-40Z2, XK3954A/D, XZ7550CW)

Sistema de Segurança de Fases
Evita eventuais queimas de motores por falta de fase no comando elétrico da máquina.

Luminária
Luminária independente para auxílio na operação.

Escala de Profundidade
Controla a profundidade de deslocamento do mangote.

Rabo de Andorinha
Barramento temperado e retificado, conferindo maior precisão e durabilidade.
(FER-40A3 e FER-40Z2 e FER-40C1, XZ7550CW)

Mancal do Eixo Porta Fresa
É utilizado para montagem do eixo horizontal para a fabricação de engrenagens e rasgos.
(FER-40C1, FER-40A3, FER-40A4 PREMIUM, FER-40Z2, FER-50A5, FER-40A4, XZ7550CW)

Micro de Parada
Sistema que desativa o avanço automático na posição desejada.
(FER-40A3 PREMIUM e FER-50A5, XZ7550CW)

Caixa de Avanço da Mesa
Caixa de avanço engrenada do sistema longitudinal e transversal da mesa.

Manípulo de Velocidades do Eixo Horizontal
Sistema engrenado de troca de velocidade de acordo com a necessidade da operação.
(FER-40C1 , FER-40A3/PREMIUM , FER-40A4, FER-50A5, FER-40Z2)

Caixa de Avanço da Mesa
Sistema engrenado da mesa com sistema de avanço.
(FER-40C1 , FER-40Z2, XZ7550CW)

Visor de Lubrificação Interna
Visor para verificação do nível de óleo e condição do sistema de transmissão da caixa do eixo horizontal.
(FER-40A4, FER-50A5, XZ7550CW)

Painel Elétrico
Equipado com componentes eletrônicos de alta qualidade que atendem as normas de segurança.

Proteção no Mangote
Sistema de proteção contra cavacos, que conta com micro de segurança que desliga a máquina em caso de abertura da mesma.

Alavanca do Deslocamento do Mangote
Auxilia no processo de furação e fresamento manual tornando pequenas operações mais eficientes.

Bomba de Lubrificação
Auxilia na conservação das guias, facilitando o deslocamento da mesa.
(X6325A, XK3954A e XK3958)

Painel de Comando
Conta com comandos que trazem facilidade ao operador.
(XK3954A, XK3954A, XK3958)

Imagens meramente ilustrativas. As cores do produto podem variar conforme fornecedor.

"O Atendimento da Atlasmaq é muito bom, os produtos tem qualidade. Além disso, sinto-me tranqüilo pois posso contar com estoque de peças de reposição e assistência técnica.»

José Antonio da Rocha - Proprietário da empresa Imafrig (www.imafrig.com.br)

Quando compramos a Fresadora Ferramenteira FER40A-3GP e o Torno Mecânico TM-310, ambos com comando digital e da ATLASMAQ, tivemos a certeza de que nossos produtos daí em diante teriam dimensionamento preciso após o Além disso, é uma excelente referência de mercado e uma grande marca. Estamos realmente muito satisfeitos e recomendamos.

João Carlos Bianchi Costa Diretor de Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento da Empresa Perassoli & Bianchi Desenvolvimento de Projetos Mecatrônicos Ltda ME - www.perassolibianchi.com.br

ACESSÓRIOS

Kit de Ferramentas
Kit para ajuste e montagem das máquinas

Eixo Porta Fresa
Para fixação de fresas e discos de rasgo.
(FER-40C1, FER-40A3, FER-40A3 PREMIUM, FER-40A4, FER-50A5, FER-40Z2)

OPCIONAIS

Jogo de Pinça e Mandril
Kit para ajuste e montagem das máquinas.
(FER-40C1, FER-40A3, FER-40A4, e FER-50A5)

Mesa Divisora
Utilizada na fabricação de peças assimétricas e peças com divisões em ângulo

Visualizador Digital
Garante maior velocidade e precisão à sua produção.

Jogo de Grampos
Gama completa de grampos de fixação para diferentes tipos de peças.

Sistema de Refrigeração
Conta com uma bomba acoplada a base da máquina proporcionando maior visão do fluido de refrigeração.

Morsa
Dispomos diversos modelos de morsas para atender às exigências de sua produção.

Cabeçote Chavteiro
Possibilita a utilização da máquina para a produção de rasgo de chavetas.

Divisor Universal
Linha completa de divisores universais e semi-universais, além da mesa divisora.